

主令控制器 XKB 的型号

		型式	触点	手柄	运动形式 AB	CD	电位器
XKB		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
型式		A					
标准		E					
定制							
触点块							
每运动机构 4 副触点	螺钉接线方式		1				
	6,3 m 长接线方式		2				
每运动机构 4 副触点 +1 副零位触点	螺钉接线方式		3				
	6,3 m 长接线方式		4				
手柄类型							
标准手柄 + 零位触点 (在零位闭合)				1			
带零位机械和电气联锁 (触点在零位闭合)				2			
下按式手柄 (手柄释放时, 触点断开)				4			
平头按钮式手柄 (按钮释放时, 触点断开)				5			
凸头按钮或手柄 (按钮释放时, 触点断开)				6			
手柄运动方式							
AB 方向							
不需要					0		
有档位手感, 保持位置					1		
有档位手感, 弹簧复位					2		
无档位手感, 弹簧复位 (1)					3		
CD 方向							
不需要						0	
有档位手感, 保持位置						1	
有档位手感, 弹簧复位						2	
无档位手感, 弹簧复位 (1)						3	
电位器							
不带电位器							0
只带电位器支架 (无电位器)	AB 方向						4
	CD 方向						5
	AB + CD 方向						6
电位器支架 + 电位器 (2)	AB 方向						7
	CD 方向						8
	AB + CD 方向						9

(1) 当使用电位器时, 建议手柄用这种类型的运动方式。

(2) 电位器的阻值需要在订货表格中说明, 标准可选的电位器见 44 页。